

Honda\_V01.20 BLD Function List (Note:For reference only)

NOTES:

● This function is supported.

※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

▲ This function is the new feature in this version.

Make	model	BLD
HONDA	2CG	※
HONDA	ACCORD	※
HONDA	ACCORD CROSSTOUR	※
HONDA	ACTY VAN	※
HONDA	AIRWAVE	※
HONDA	ASCOT	※
HONDA	AVANCIER	※
HONDA	BALLADE	※
HONDA	BRIO	※
HONDA	CAPA	※
HONDA	CLLMO	※
HONDA	CITY	※
HONDA	CIVIC	※
HONDA	CR-V	※
HONDA	CR-X/DELSOL	※
HONDA	CR-Z	※
HONDA	CRIDER	※
HONDA	CROSSROAD	※
HONDA	DOMANI	※
HONDA	EDIX	※
HONDA	ELEMENT	※
HONDA	ELYSION	※
HONDA	FIT	※
HONDA	FIT ARIA	※
HONDA	FIT HYBRID	※
HONDA	FIT SHUTTLE	※
HONDA	FIT SHUTTLE HYBRID	※
HONDA	FR-V	※
HONDA	GB-1 EVERUS S1	※
HONDA	HR-V	※
HONDA	INSIGHT	※
HONDA	INTEGRA	※
HONDA	JADE	※
HONDA	JAZZ	※
HONDA	JAZZ HYBRID	※
HONDA	LAGREAT	※
HONDA	LEGEND	※
HONDA	LIFE	※
HONDA	LOGO	※
HONDA	MOBILIO	※
HONDA	MR-V	※
HONDA	N-BOX	※
HONDA	NSX	※
HONDA	ODYSSEY	※
HONDA	ORTHIA	※
HONDA	PARTNER	※

HONDA	RIDGELINE	※
HONDA	S-MX	※
HONDA	S2000	※
HONDA	SHUTTLE	※
HONDA	SPIKE	※
HONDA	STEP WGM	※
HONDA	STREAM	※
HONDA	THAT-S	※
HONDA	TODAY	※
HONDA	VAMOS	※
HONDA	Z	※
HONDA	ZDX	※
HONDA	ZEST	※